




自動装置 Dream DC-5A-WS



起動スイッチ

表	裏
上部センサー	上部センサー
タッチスイッチ	タッチスイッチ
手かざしセンサー	手かざしセンサー
プルスイッチ	プルスイッチ
フットスイッチ	フットスイッチ

表面から見た引勝手

左引き	右引き
-----	-----